

Statusmeddelande

- Standby - redo att printa

- Not Connected - ingen WiFi-uppkoppling

- Error! - ingen tape i maskinen