

TECHNOMOUSE IQ



Technomouse IQ funktioner:

- A. Rullestav
- B. Scrollhjul
- C. Copy
- D. Paste
- E. Venstre-klik
- F. Højre-klik
- G. Dobbelt-klik med e enkelt klik
- H. Markørhastighed LED



Installation

Tilslut din TechnoMouse IQ i computerens USB-port. Giv din computer et par sekunder til automatisk at installere sig.

Brug af rullestaven

Rullestaven **A** har to funktioner:

- Tryk på rullestaven for at venstre-klikke.
- Flyt markøren ved at bevæge rullestaven fra side til side og frem og tilbage.



Justering af rullestavens klik-modstand

Indstil hvor hårdt eller blødt du skal trykke på rullestaven for at klikke.

Indstilling af klik-modstand ændres ved at holde både **E** og **H** nede i 2 sekunder, LED-dioderne viser den nuværende indstilling. Mens du fortsat holder **E** nede slippes **H**, brug nu scroll-hjulet for at ændre indstillingen. **B**
Slip **E** den valgte indstilling.

OBS, Hvis du ønsker at fjerne klik-funktionen fra rullestaven skal alle lysdioder lyse.



Justering af klik-lyd

Indstilling af klik-lyden ændres ved at holde både **F** og **B** nede i 2 sekunder, LED-dioderne viser den nuværende indstilling. Mens du fortsat holder **F** nede slippes **B**, brug nuscroll-hjulet **H** for at ændre indstillingen. Slip **F** ved den valgte indstilling.

OBS, Hvis du ønsker at fjerne klik-lyden fra rullestaven skal alle lysdioder lyse.



Justering af markørens hastighed

Tryk på **H** for at ændre markørens hastighed. Der findes 10 forskellige hastigheder, fra langsom (600 DPI) til hurtig (2800 DPI). Lysdioderne viser hvilken hastighed du har valgt.



600 DPI



800 DPI



1000 DPI



1200 DPI



1400 DPI



1600 DPI



1800 DPI



2000 DPI



2400 DPI



2800 DPI



Brugerindstilling

Copy **E** og Paste **F** ændres hvis du bruger en Mac computer. For at ændre til Mac-mode, hold **E** og **F** nede i 2 sekunder, lysdioderne skal lyse i højre side. Bruger du en Windows computer skal lysdioderne lyse i venstre side.



Indstilling af dobbelt-klik funktionen

Hvis du vil fjerne dobbelt-klik funktionen, så **G** er ineffektiv. Hold **H** og **G** nede i 2 sekunder. Gentag hvis du skal aktivere dobbelt-klik funktionen igen.



Fejlsøgning

Kontrollér, at venstre og højre rullestangsholdere er i låst position. Hvis den ene eller begge er låst op:

1. Skub rullestangsholderne til den låste position.
2. Nulstil Technomouse ved at:
 - a. Tag USB-stikket ud af computeren
 - b. Sæt USB-stikket i igen

Kontrollér at ledningen ikke er beskadiget.

Forsøg at sætte USB-stikket i en anden udgang på din computer. USB-udgange har forskellige frekvenser som kan påvirke kontakten mellem din TechnoMouse og din computer.

