

TECHNOMOUSE IQ



Technomouse IQ funktioner:

- A. Rullstav
- B. Scrollhjul
- C. Kopiera
- D. Klistra in
- E. Vänsterklicka
- F. Högerklicka
- G. Dubbeklicka med ett klick
- H. Markörhastighet LED



Installation

Koppla in din Technomouse IQ i datorns USB-uttag. Ge din dator ett par sekunder till automatisk installering.

Använda rullstaven

Rullstaven **A** har två funktioner:

- Tryck på rullstaven för att vänsterklicka.
- Flytta markören genom att föra rullstaven från sida till sida och fram och tillbaka.



Justera rullstavens klickmotstånd

Ställ in hur hårt eller mjukt du måste trycka på rullstaven för att klicka.

Ändra inställningen för klickljud genom att hålla nere både **E** knapp och **H** i två sekunder, LED-lamporna visar den nuvarande inställningen. Medan du fortfarande håller nere knapp **E**, släpp knapp **H** och använd scrollhjulet **B** för att ändra inställningen för klickmotstånd. Släpp **E** för att välja inställning.

Observera: Om du vill stänga av rullstavens klickfunktion, gör som ovan men rulla scrollhjulet tills alla LED-lampor lyser.



Justering av klickmotstånd

Ändra inställningen för klickmotstånd genom att hålla nere knapp **F** och **B** i två sekunder, LED-lamporna visar den nuvarande inställningen. Medan **F** knapp är nedtryckt, släpp **B** knapp och använd scrollhjulet **H** för att justera klickljudet. Släpp **F** för att välja inställning.

Observera: Om du vill stänga av rullstavens klickljud, gör som ovan men rulla scrollhjulet tills alla LED-lampor lyser.



Ändra markörens hastighet

Tryck på knappen **H** för att ändra markörhastigheten. Det finns tio hastigheter att välja mellan, från långsam (600 dpi) till snabb (2800 dpi). Indikatorlamporna visar vilken hastighet du valt.



600 DPI



800 DPI



1000 DPI



1200 DPI



1400 DPI



1600 DPI



1800 DPI



2000 DPI



2400 DPI



2800 DPI



Användarinställningar

Knapparna för kopiera och klistra in på din Technomouse IQ kan ändras för användning med Mac. För att ändra till Mac-läge, håll ner knapparna **E** och **F** i två sekunder. LED-lampan längst till höger blinkar för att visa att din Technomouse IQ är i Mac-läge. Upprepa processen för att återställa inställningarna till Windows-läge.



Ändra dubbelklickknappen till

Om du vill ändra **G** dubbelklickknappen så att den fungerar som en mittknapp, håll knapparna **H** och **G** nertryckta i två sekunder, tills lampan blinkar. Upprepa knapptryckningen för att återgå till dubbelknappsfunktion.



Felsökning

Kontrollera att vänster och höger hållare för rullstaven är i låst position. Skulle ena eller båda vara olåst:

1. Skjut hållarna för rullstaven till låst position
2. Återställa Technomouse genom att:
 - a. Dra ut usb-sladden ur datorn
 - b. Plugga in sladden igen i datorn

Kontrollera att din sladd inte är skadad.

Prova att byta USB-uttag på din dator. USB-uttag har olika frekvenser som kan påverka kontakten mellan din Technomouse och dator.

